

Máquina de coser mecánica portátil

# Serenade 8280



Características

Máquina portátil	✱	Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.
Brazo libre	✱	Con solo quitar la extensión de la base hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.
Puntadas	8	Puntadas Utilitarias y puntadas decorativas.
Devanador Automático	✱	Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente presionando el aislador de la aguja.
Volante	✱	Permite subir y bajar la aguja.
Regulador de tensión de hilo	✱	Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.
Selector de largo de puntada	✱	Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado; te permite realizar diferentes funciones.
Selector de ancho de zig zag	✱	Ajusta el tamaño del zig zag, dependiendo lo que se desee realizar.
Sistema de bobina	Vertical	Permite realizar anchos de hasta 5 mm.
Porta carrete	Horizontal	Desenrolla el hilo de manera uniforme, evita que se enrede y se salga mejorando la calidad de las puntadas.
Sistema Pressomatic	✱	Ajusta el prensatelas de manera manual.
Guía de fácil ensartado	✱	Ayuda a ensartar el hilo fácil y correctamente.
Cortahilo	Lateral	Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.
Luz	✱	Ilumina el área de costura.
Selector de puntadas	✱	Su perilla facilita la selección de la puntada deseada.
Ojalador	4 pasos	Permite realizar ojales perfectos en diferentes tamaños, siguiendo el orden de los 4 pasos que se muestra en el selector.
Posición de aguja	2	Facilita el pegado de botón, cierre y pespunte.
Palanca de retroceso	✱	Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

- Costura recta
- Costura zig-zag
- Zig-zag múltiple
- Elástica invisible
- Media Luna
- Lencería
- Invisible
- Recta izquierda
- Ojal

Puntadas

## Medidas y Pesos

		Con empaque	Sin empaque
cm	Ancho	43	38
	Fondo	22	17
	Alto	35	30
kg	Peso Bruto	8	
	Peso Neto		6
EAN	7502234731086		

## Accesorios Incluidos

- Prensatelas Básico
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas para ojal
- Prensatelas para botón
- 3 bobinas
- Paquete de agujas
- Brocha descosedor
- Placa cubre impelentes
- Guía de acolchado
- 2 sujetadores de hilo
- Aceite
- Llave mariposa

## Características eléctricas

120 V - 60 HZ | 0.7 A



DVD con clases gratis



**SINGER®**