

Máquina de coser mecánica portátil

Simple 3116



Características

Máquina portátil	✱	Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.
Brazo libre	✱	Con solo quitar la extensión de la base hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.
Puntadas	16	Puntadas Utilitarias, puntadas flexibles y puntadas decorativas.
Devanador Automático	✱	Permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente presionando el aislador de la aguja.
Volante	✱	Permite subir y bajar la aguja.
Regulador de tensión de hilo	✱	Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.
Selector de largo de puntada	✱	Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado; te permite realizar diferentes funciones.
Sistema de bobina	Vertical	Permite realizar anchos de hasta 5 mm.
Porta carrete	Horizontal	Desenrolla el hilo de manera uniforme, evita que se enrede y se salga mejorando la calidad de las puntadas
Sistema Pressomatic	✱	Ajusta la presión del prensatelas de manera manual.
Guía de fácil ensartado	✱	Ayuda a ensartar el hilo fácil y correctamente.
Cortahilo	Lateral	Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.
Luz	✱	Ilumina el área de costura.
Selector de puntadas	✱	Su panel ilustrativo facilita la selección de la puntada.
Ojalador	1 paso	Mayor rapidez y facilidad para realizar ojales exactos al tamaño del botón con solo colocarlo en su prensatelas.
Ensaltador automático	✱	Ya no tienes que buscar el ojillo de la aguja, coloca el hilo en el ensartador automático y jálalo.
Dientes retráctiles	✱	Oculta los dientes permitiendo realizar el bordado libre o pegado de botón.
Palanca de retroceso	✱	Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

Puntadas



Medidas y Pesos

		Con empaque	Sin empaque
cm	Ancho	46	40.5
	Fondo	25.5	21
	Alto	36	31.5
kg	Peso Bruto	8.6	
	Peso Neto		7.2
EAN	7502234730812		

Accesorios Incluidos

- Prensatelas Básico
- Prensatelas para ojal
- Prensatelas para botón
- 3 bobinas
- Brocha descosedor
- Paquete de agujas
- Guía de acolchado
- 2 sujetadores de hilo
- Desarmador plano

Características eléctricas

120 V - 60 HZ | 0.7 A



DVD con clases gratis



SINGER®